

## TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ STAVBY

**Stavebník:**

**Adresa:**

**Stavba:**

**Súpisné číslo:**

**Parcela číslo:**

**Katastrálne územie:**

**Dôvod na odstránenie stavby:**

**Začatie prác:**

**Ukončenie prác:**

**Stavebný dozor:**

**Pre schátralosť a zlý technický stav sa rozhodol vlastník odstrániť stavbu:**

Zásady technologického postupu pre búranie sa riadia vyhláškou Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č. 374/1990 Zb. zo dňa 14.8.1990.

Na základe tvaromiestnej obhliadky bol dohodnutý nasledovný postup:

- Pred začatím búracích prác je potrebné rozvodné siete (elektrické, vodné, tepelné) inštalované v objekte odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať.
- Na odber el. prúdu pre potreby búracích prác sa musí zriadiť samostatné vedenie.
- Na zníženie prašnosti búracích prác sa zabezpečí zdroj vody.
- Časť konštrukcie strechy, na ktorej bola položená krytina sa bude búrať ručne s použitím prostriedkov malej mechanizácie (píly).
- Zabudované trámy sa budú odstraňovať až vtedy, keď nebudú zaťažené murivom.
- Búranie nosných konštrukcií sa bude vykonávať vertikálnym smerom zhora dolu.
- Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami bude potrebné zistiť, či nemajú nosnú funkciu.
- Rozoberanie stropov sa bude prevádzať zhora.
- Vypratávanie zásypov, násypov, izolačných vrstiev a podobných hmôt v stropoch sa bude vykonávať pomocou mechanizácie.
- Stavebný materiál získaný odstraňovaním stavby sa použije na novostavbu, prebytočný materiál sa odstráni na skládku určenú obecným úradom.

Dňa:

Podpis: